

Instrukcja montażu sztukaterii elewacyjnej i paneli elewacyjnych

Profile elewacyjne oraz inne detale architektoniczne produkowane przez naszą firmę są elementami służącymi do dekorowania elewacji: otworów okiennych i drzwiowych oraz powierzchni ścian na fasadach budynków. Profile i inne detale architektoniczne produkujemy z utwardzonego polistyrenu EPS-34 Podłoga-Parking 6 T (EPS-200). Elementy pokrywamy maszynowo masą żywiczną, metodą ciągnioną o grubości ok. 3 mm

- Długość elementów: 2 metry bieżące, na specjalne zamówienie wykonujemy długości do 4 mb
- Montaż najlepiej wykonuj w temperaturze **5-30°C**.
- Profile do chwili montażu powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, na równym podłożu, w miejscach nienastłonecznionych.

Montaż profili elewacyjnych

1. Przygotowanie podłoża, które powinno być nośne. W pierwszej kolejności należy je oczyścić z kurzu, zabrudzeń oraz innych zbędnych elementów.
 - Dopasuj element dożądanego wymiaru zacinając obydwie końce piłą mechaniczną tarczową
 - Na czystą powierzchnię podłoża nanieś cenną warstwę kleju (klej wysokoplastyczny do przyklejania wełny mineralnej **StoLevell Duo**)
 - Klej rozłóż równomiernie na tylnej płaszczyźnie elementu klejonego, pacą zębatą o grubości od 5 do 8 mm.
 - Przyłóż profil do ściany i delikatnie dociskając przesun profil w płaszczyźnie do rozłożenia kleju na całym obszarze klejenia oraz aby dopasować linię przyklejanych elementów.
 - Za pomocą kleju termotopliwego przytwierdź profil do podłoża aby zabezpieczyć profil przed przesuwaniem się.
 - Profile do chwili montażu powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, na równym podłożu, w miejscach nienastłonecznionych.
 - Zewnętrzne krawędzie profili (styki dwóch łączonych ze sobą profili) należy zaciąć pod kątem 45 stopni i skleić na całej powierzchni klejem: **Klej do łączeń CREATIVA by Cezar C310** oraz punktowo klejem termotopliwym.
2. Łączenia profili zaszpachluj masą akrylową, a po wyschnięciu szlifuj papierem ściennym o grubości ziarna 40-60, aż do uzyskania monolitycznej powierzchni, następnie nanieś cenną warstwę masy (pędzlem) i po 2 minutach rozprowadź suchym pędzlem wzdłuż poprzecznej krawędzi łączenia. Przy łączeniu profili w narożach należy wykonać taką samą procedurę.
3. Profile w długości i kącie należy przycinać piłą mechaniczną z zastosowaniem tarczy do kamienia.
4. Powierzchnia profili jest przygotowana do malowania farbą **StoColor Dyontik G, Bez zbędnego gruntowania** – produkt niskochłonny
5. Profile elewacyjne nie przenoszą żadnych obciążeń konstrukcyjnych, stosowane są wyłącznie jako element dekoracyjny.